

## Bruksanvisning iLOQ-nyckel



### HUR FUNGERAR ILOQ CYLINDERN OCH NYCKELN?

Cylindern och nyckeln behöver inte batterier för att fungera, den energi som behövs skapas genom att nyckeln förs in i cylindern. Behörigheterna är programmerade i nyckeln och de kan vid behov ändras. Cylindern och nycklarna är fullt programmerbara, därför kan t.ex. en förlorad nyckel snabbt och enkelt spärras i systemet.

### ANVÄNDNING AV NYCKELN

För in nyckeln helt i cylindern och vrid. Om låset inte öppnar sig, tag ut nyckeln och upprepa proceduren med en lugnare jämn hastighet, för att cylindern skall hinna känna igen din nyckel.

### HUR SKÖTER JAG MIN NYCKEL?

Nyckeln har inget batteri och den är framställd av rostfritt stål. Därför tål den hårda påfrestningar, vatten och köld samt är underhållsfri. Om den gula kontaktytan är smutsig kan den rengöras med en mjuk duk.

### OM JAG TAPPAR MIN NYCKEL

Meddela omgående personen som ansvarar för nyckelhanteringen. Cylindrarna blir uppdaterade och den förlorade nyckeln slutar fungera. På så sätt blir fastighetens säkerhetsnivå snabbt återställd.

### HUR FÅR JAG EN EXTRA NYCKEL?

Ta kontakt med personen som ansvarar för nyckelhanteringen, han eller hon kan ordna en nyckel.

### OBS!

iLOQ nyckeln skall inte användas till något annat än det som beskrivs i denna Bruksanvisning. I iLOQ låscylindern får man inte sätta in något främmande föremål. Nyckeln får inte bearbetas på något sätt. Kasserade nycklar och cylindrar kan återvinnas som metallsrot.

Tilläggsuppgifter och den fullständiga bruksanvisningen finns på adressen [www.iLOQ.com](http://www.iLOQ.com)

Made in EU